

Johdanto MI ALARM-6008C toimintoihin

 <b>LUKKO</b> Asettaa hälytyksen	 <b>VAPAUTUS</b> Varkauden estosta, ajoneuvon pysäytys	 <b>HAKU</b> Etsii ajoneuvoa, herkkyden säätö	 <b>STARTTI</b> Kaukosäätimellä Käynnistäminen
<b>Näppäin</b>	<b>Operaatio</b>	<b>Selitys</b>	
 LUKKO	Paina kerran kevyesti  Paina kerran lyhyesti  Paina kerran kevyesti 	Aseta hälytys ja varkaudenesto painamalla lukkonäppäintä, tila muuttuu ääni, valohälytys ja varkauden estolle. Eka tärinästä torvi hälyttää 1,5 sekuntia, suuntavalot vilkkuvat. Jos tärinää uudelleen 15 sekunnin kuluessa torvi hälytys 6 lla eri äänellä 15 sekuntia ja moottori lukitaan Pakotettu lähtö hälytys asennosta; käynnistää moottorin. Poistaaksesi torvihälytyksen, paina  vapauttamaan hälytyksen Estä ryöstö, jos skootteri ryöstetty ja joku ajaa jo sillä; paina LUKKO näppäintä yhden sekunnin ajan, torvi hälyttää ja moottori sammuu 10 sekunnissa. Torven äänen lopetus; paina  niin hälytys loppuu	
 VAPAUTUS	Paina kerran lyhyesti  Paina kerran lyhyesti 	Poista varkaudenesto. Paina  niin esto poistettu Kaukosäädin pysäytys: Paina  näppäintä. Moottori pysähtyy.	
 HAKU	Paina kerran lyhyesti  Paina pitkään 	Etsi skootteeria: varkaudenestotilassa, paina  näppäintä; sireeni hälyttää 1,5 sekuntia, vilkuttaa samalla, joten löydät ajokkisi. Herkkyden säätö : kun virta-avain on lukossa/päällä, paina  näppäintä pitkään, torvi huutaa kerran herkkydellä 1, kahdesti herkkydellä 2 ja kolme kertaa herkkydellä 3. Torvi antaa 5 tuuttausta. Huom. : 1 on paras herkkyys.	
 STARTTI	Paina kahdesti lyhyesti 	Ajo ilman avainta: paina  kahdesti kevyesti, sireeni "piippaa", moottori käynnistyy ja voit ajaa ilman avainta.	

